

2 Pipe Run Clamp:

1. Insert fasteners in holes noted above.
2. Connect to wood or metal stud.*
3. Securely snap-in supply line.

*Do not use screws in wood studs.

1 Pipe Attaching Clamp**:

1. Align 1 Pipe Attaching Clamp and 2 Pipe Run clamps.
2. Slide clamps together until snap.
3. Additional 1 Pipe Clamps can be secured.
4. Do not exceed 4-pipe run on modular connection.

**Do not use 1 Pipe Attaching Clamp by itself.

Abrazadera para tendido de 2 tubos:

1. Inserte los sujetadores en los orificios señalados arriba.
2. Conecte al montante de madera o metal.*
3. Asiente la línea de suministro en su sitio de manera segura.

*No use tornillos en los montantes de madera.

Abrazadera para conexión de 1 tubo**:

1. Alinee la abrazadera para conexión de 1 tubo y las abrazaderas para tendido de 2 tubos.
2. Deslice las abrazaderas juntas hasta que asienten en su sitio.
3. Se pueden asegurar abrazaderas adicionales para 1 tubo.
4. No debe exceder el límite de tendido de 4 tubos en una conexión modular.

** No utilice una abrazadera de conexión de 1 tubo sola.

Brides de serrage pour 2 longueurs de tuyau:

1. Insérez les attaches dans les trous décrits précédemment.
2. Fixez sur un poteau en bois ou en métal.*
3. Encliquetez fermement la conduite d'alimentation.

* N'utilisez pas de vis dans les poteaux en bois.

Bride de fixation pour 1 tuyau**:

1. Alignez la bride de fixation pour 1 tuyau et les brides de serrage pour 2 longueurs de tuyau.
2. Rapprochez les brides les unes des autres en les glissant jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent.
3. Vous pouvez vous procurer des brides supplémentaires pour 1 tuyau
4. Ne dépassez pas longueurs de tuyau sur des raccords modulaires.

** N'utilisez pas seule une bride de fixation pour 1 tuyau.

